



marantz®

プリメインアンプ
PM5005

かんたんスタートガイド


ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

お客様ご相談センター

 **0570 (666) 112**

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9：30～17：30










(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/ServiceInformation.aspx>

設定をはじめる前に

内容品を確認する

かんたんスタートガイド(本書)		電源コード【本機専用】	
取扱説明書		本機	
安全にお使いいただくために		リモコン	
保証書		単4形乾電池(2本)	
製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内			




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順


設定は次の6つの手順でおこないます。

- 1 リモコンに乾電池を入れる
- 2 本機とスピーカーを接続する
- 3 本機とCDプレーヤーを接続する
- 4 電源コードを接続する
- 5 本機の電源を入れる
- 6 曲を再生する

1 リモコンに乾電池を入れる



2 本機とスピーカーを接続する




スピーカーケーブルを接続する


- ① スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりとよじるか、端末処理をおこなう。
- ② スピーカー端子を左に回してゆるめる。
- ③ スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。
- ④ スピーカー端子を右に回して締める。




3 本機と CD プレーヤーを接続する



4 電源コードを接続する





5 本機の電源を入れる



1 音量を最小にする。


2 ⏻ を押す。

6 曲を再生する



1 入力ソースを“CD”に切り替える。

2 CDプレーヤーを再生する。



3 音量を調節する。

取扱説明書について

本機の特長や、より詳しい設定や操作の説明は、これらの取扱説明書をご覧ください。

□ Webマニュアル

タブレットまたはパソコンから、WebマニュアルのサイトにアクセスしてWebマニュアルをご覧ください。

manuals.marantz.com/PM5005/JP/JA/



このWebマニュアルは、タブレットで
ご覧いただくことを想定した作りにな
っています。

Web マニュアル




□ PDFマニュアル

取扱説明書をご覧になる場合や印刷される場合は、ディスクドライブ搭載のパソコンで付属のCD-ROMのPDFマニュアルを開くか、Webマニュアルのトップページにある“PDFダウンロード”のバナーからPDFマニュアルをダウンロードしてください。

1

パソコンに CD-ROM
を入れる。



2

取扱説明書のリンクまたはファイルを
ダブルクリックする。





marantz®

お客様ご相談センター

 0570 (666) 112

【電話番号はお間違えないようにおかけください。】

IP 電話をご利用の場合など、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。その場合は 03 (3570) 5138 におかけください。

受付時間 9:30～17:30

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

修理に関するお問い合わせは、
添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

後日のために記入しておいてください。

購入店名:	電話 (- -)
ご購入年月日:	年 月 日

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

<http://www.marantz.jp>